

このたびは、当社の商品をお買い上げいただきまことにありがとうございます。  
当社商品をセッティングしていただくためにこのガイドをよくお読みください。  
この商品の取り扱い・操作についてご不明な点がございましたら、右記お客様相談窓口にお気軽にお申し付けください。

**必ず、このステップから始めてください。**


## 1.商品を確認する

### 注意

右図の物が揃っているか確かめてください。  
万一、足りない物があったり、取扱説明書に落丁があったときは、お客様相談窓口 0120-143410 にご連絡ください。


### 注意

パラレルケーブル、USBケーブルは別売品となります。



## 2.ドラムユニットを取り付ける


- 1 ドラムユニットを袋から取り出したら、トナーがカートリッジ内で均一に分散するように、左右に軽く5,6回振ります。



- 2 フロントカバーを開けます。


- 3 ドラムユニットのハンドル部を持ち、本機にはめ込みます。

- 4 フロントカバーを閉じます。



## 3.スキャナロックレバーを解除する

スキャナロックレバーを手前に引いて、Unlock の位置にします。




## お客様相談窓口 0120-143410


- 受付時間／午前10:00～12:00 午後1:00～5:00
- 営業日／月曜日～金曜日（土日・祝日および当社休日は休みとさせていただきます。）

## 4.記録紙をセットする


- 1 記録紙カセットを引き出します。



- 2 記録紙の長さ、幅に記録紙ガイドを合わせます。  
記録紙ガイドは指でつまんで動かしてください。



- 3 記録紙がスムーズになるように記録紙をよくさばきます。  
印刷面を下にして記録紙カセットにセットします。  
記録紙は記録紙ガイドラインの高さを超えないようにしてください。



- 4 記録紙カセットを本体にロックする位置まではめ込みます。

### 参考

A4サイズ普通紙(75g/m<sup>2</sup>)で約250枚までセットできます。セットできる記録紙のサイズと枚数の詳細については、取扱説明書の8ページと9ページを参照してください。

## 5.電話機コードと電源コードを接続する

### 注意


必ず、①→②の順に接続してください。

### 注意

この時点では、まだパラレルケーブルやUSBケーブルは接続しないでください。


- 1 電話回線を接続します。

付属の電話機コードを本体の回線接続(LINE)端子と電話機コンセントに「カチッ」と音がするまで差し込みます。



- 2 本体の電源コードを電源コンセント(AC100V)に差し込みます。

電話機コードと電源コードを接続しますと自動的に回線種別を設定します。



### 注意

必ずアース線を接続してください

**2 ページ目にお進みください。**



**注意** 下記のメッセージが表示されたときは、電話機コードが正しく接続されていません。

デンワコードヲ  
セツゾクシテダサイ

電話機コードを正しく接続してください。  
正しく接続しないまま 10 分以上放置すると、  
回線種別は「PB」(プッシュ回線) に設定され  
ます。


**注意** 下記のメッセージが表示されたときは、自動的に回線種別を設定できていません。

セツテイデ キマセンデ シタ

取扱説明書の 19 ページを参照して、手動で  
回線種別を設定してください。

**3** ご使用の電話機を接続する場合

ご使用の電話機からの電話機  
コードを本体の外付電話(EXT.)  
端子に「カチッ」と音がするま  
で差し込みます。



**参考**

その他の接続については、取扱説明書の28ページ「本機の接続イメージ」  
を参照してください。

## 7.日付・時刻を合わせる

**1** **メニュー** **1** **1** を押します。

1.トケイセット

**2** 年号(西暦の下2桁)を入力します。  
例：2002年の場合は「02」

ネン：02  
ニュウリョク/セットボタン

**3** **セット** を押して月を2桁で入力します。  
例：5月の場合は「05」

ツキ：05  
ニュウリョク/セットボタン

**4** **セット** を押して日付けを2桁で入力します。  
例：3日の場合は「03」

ヒツケ：03  
ニュウリョク/セットボタン

**5** **セット** を押して時刻(24時間制)を入力します。  
例：午後3時25分の場合は「15:25」

ジヨク：15:25  
ニュウリョク/セットボタン

**6** **セット** を押します。

ウケツカマシタ

**7** **終了** を押して登録を終了します。

**参考**

入力を間違えたときは、**終了** を押して **1** からやり直してください。

## 8.名前とファクス番号を登録する

発信元登録を行うと、ファクスを送信したとき、登録した情報（お客様の名前とファクス  
番号）が相手側の記録紙にプリントされます。

**1** **メニュー** **1** **2** を押します。

2.ハツシンモト トウロク

ファクス：  
ニュウリョク/セットボタン

**2** ファクス番号を入力して **セット** を押します。

**3** 電話番号を入力して **セット** を押します。

デンワ：  
ニュウリョク/セットボタン

**4** 名前を入力して **セット** を押します。  
(**左** **右** でカーソルを移動して修正できます。)

ナマエ：  
ニュウリョク/セットボタン

**5** **終了** を押して操作は終了です。

ウケツカマシタ

**参考**

入力を間違えたときは、**終了** を押して **1** からやり直してください。

**参考**


詳しい入力方法については、取扱説明書の24ページを参照してください。

<文字配列表>

押す回数	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
ダイヤルボタン	1	2	3	4	5	6	7	8	9	0	*	#				
1	ア	イ	ウ	エ	オ	ア	イ	ウ	エ	オ	1					
2	カ	キ	ク	ケ	コ	A	B	C	2							
3	サ	シ	ス	セ	ソ	D	E	F	3							
4	タ	チ	ツ	テ	ト	G	H	I	4							
5	ナ	ニ	ヌ	ネ	ノ	J	K	L	5							
6	ハ	ヒ	フ	ヘ	ホ	M	N	O	6							
7	マ	ミ	ム	メ	モ	P	Q	R	S	7						
8	ヤ	ユ	ヨ	ヤ	ユ	ヨ	T	U	V	8						
9	ラ	リ	ル	レ	ロ	W	X	Y	Z	9						
0	ワ	ヲ	ン	°	°	—	0									
*	ミョ	!	"	#	\$	%	&	'	( )	*	+	,	—	.	/	
#	:	:	<	=	>	?	@	[	]	^	_					

## 9.受信モードを選ぶ

本機の使用目的に応じて受信モードを選びます。



**1** **受信モード** で受信モードを選択します。

**受信モード** を押すたびにモードが切り替わります。

**参考**

受信モードの詳細については、  
取扱説明書の26ページを参照  
してください。

本機のセットアップはこれで完了しました。  
プリンタやスキャナとして使用する場合は、  
それぞれ以下のページにお進みください。

Macintosh™ユーザーの方 **3** ページ

Windows®ユーザーの方 **4** ページ

- ❗ ここでの作業をする前に、1ページと2ページの作業がすべて終了していることを確認してください。
- ❗ ここでの作業は、本機をプリンタやスキャナとして使用する場合に、必ず事前に行う必要があります。
- ❗ アンインストールや最新の技術情報は、CD-ROMにある「README」をご覧ください。
- ❗ インストールに関する問題が発生した場合は、<http://solutions.brother.co.jp>にアクセスしてください。
- ❗ Windows® XPおよびMac OS® Xへの対応状況は、弊社ホームページにて最新情報を公開しております。以下のサイトを参照してください。  
<http://solutions.brother.co.jp>

## 〔Macintosh™ ユーザーの方〕

### CD-ROMの内容




- MFL-ProJ Installer  
MFL-ProJには以下の機能が含まれています。本機(MFC-9800J)とMacintosh™を接続する場合は必ずインストールしてください。
  - ・プリンタドライバ  
プリンタとして使用する場合に必要です。
  - ・スキャナドライバ  
スキャナとして使用する場合に必要です。
  - ・PC-FAXソフトウェア  
PCからファクスを送る場合に必要です。
- Brother Solutions Center  
インターネット経由でMFCの最新情報を見たり、最新データのダウンロードをすることができるWebサイトへリンクします。
- ReadMe!  
重要な情報とトラブルシューティングのヒントを得ることができます。
- Documents  
本機(MFC-9800J)の取扱説明書を閲覧することができます。
- Fonts  
ブラザーオリジナルの和文書体が収録されています。

## MFL-ProJをインストールする

### MacOS® 8.6/9.0/9.0.4/9.1ユーザーの方

Macintosh™ ユーザーの方は、QuickDraw® ドライバをインストールする必要があります。

- 1 本機(MFC-9800J)の電源コードをコンセントから外す** 重要  
本機の電源コードをコンセントから外します。インターフェースケーブルが接続されている場合は、インターフェースケーブルも本機から外します。



- 2 Macintosh™の電源をいれる**  
本機の電源コードがコンセントから外されていて、かつ、Macintosh™の電源が入っていることを確認します。

- 3 付属のCD-ROMをCD-ROMドライブにセットする**

- 4 MFL-ProJをインストールする**  
画面が表示されたら、「MFL ProJ Installer」をダブルクリックしてプリンタドライバとスキャナドライバをインストールします。インストールが完了したら、Macintosh™の再起動を指示する画面が表示されます。



- 5 Macintosh™を再起動する**  
Macintosh™を再起動すると、Macintosh™は新しいドライバを認識することができます。

- 6 USBケーブルを接続し、本機(MFC-9800J)の電源を入れる**  
USBケーブルを使用して本機をMacintosh™に接続し、本機の電源コードをコンセントに接続します。

- 6-a** 付属のケーブルフィルタとケーブルタイをUSBケーブルに装着します。

- 6-b** USBケーブルを使用して本機をMacintosh™に接続し本機の電源コードをコンセントに接続します。

USBケーブルは別売品となります。

- 注意** ケーブルフィルタの取付方法は、ケーブルフィルタに同梱の説明書に従って取り付けてください。


- 7 プリンタを選択する**

- 7-a** 「アップル」メニューから「セレクト」を選択します。

- 7-b** インストールした「HL-1200/MFL ProJ」アイコンをクリックします。(アイコンの色が強調表示されます)

- 7-c** 「セレクト」の右の欄にあるプリンタ名を選択します。

- 7-d** 「セレクト」を閉じます。



**これで「ソフトウェアのインストール」は完了しました。**

本機をプリンタやスキャナとしてご使用できます。



- ❶ ここでの作業をする前に、1ページと2ページの作業がすべて終了していることを確認してください。
- ❷ ここでの作業は、本機をプリンタやスキャナとして使用する場合に、必ず事前に行う必要があります。
- ❸ アンインストールや最新の技術情報は、CD-ROMにある「README」をご覧ください。
- ❹ インストールに関する問題が発生した場合は、<http://solutions.brother.co.jp>にアクセスしてください。
- ❺ Windows® XPおよびMac OS® Xへの対応状況は、弊社ホームページにて最新情報を公開しております。以下のサイトを参照してください。  
<http://solutions.brother.co.jp>

## 〔Windows®ユーザーの方〕

### CD-ROMの内容



- MFL-Pro J / 取扱説明書  
MFL-ProJには以下の機能が含まれています。本機とPCを接続する場合は、必ずインストールしてください。
  - ・プリンタドライバ  
プリンタとして使用する場合に必要です。
  - ・スキャナドライバ  
スキャナとして使用する場合に必要です。
  - ・PC-FAXソフトウェア  
PCからファクスを送る場合に必要です。
  - ・リモートセットアップ  
PCから本機の設定をする場合に必要です。

- バンドルソフトウェア  
以下のユーティリティソフトウェアをご利用いただけます。
  - ・Presto!™ PageManager  
TWAIN準拠のスキャナソフトウェアです。カラスキャナ機能や本体操作パネル上にあるスキャンボタンをご使用になる場合に必要です。
  - ・Brother OCR  
取り込んだ画像を簡単にOCR（光学文字認識）に展開することができるソフトウェアです。スキャンOCR機能（スキャンして読み取った原稿を自動的にテキスト変換する機能）をご使用になる場合に必要です。
  - ・Automatic E-Mail Printing  
E-Mailを自動的にダウンロードして、指定時間に自動受信、自動印刷するソフトウェアです。
  - ・TransLand/EJ・JE Ver.4.0（体験版）  
英日・日英翻訳ソフトウェアです。
- バンドルボーナスフォント  
ブラザーオリジナルの日本語 TrueType フォントが収録されています。
- ソリューションセンター  
インターネット経由でMFCの最新情報を見たり、最新データのダウンロードをすることができるWebサイトへリンクします。
- ネットワークボード（オプション）用ソフトウェア/取扱説明書  
マルチプロトコルプリンタ/ファックスサーバーのネットワークボード（NC-8100h）用のソフトウェアをインストールしたり、NC-8100 hの取扱説明書を閲覧します。なお、NC-8100 hはオプションです。


## 1. MFL-ProJをインストールする

Windows® 95/98/2000ユーザーの方

Windows NT®ユーザーの方は、6ページにお進みください。

### Windows® 95/98/98SE/Me/2000ユーザーの方①

- 1 本機(MFC-9800J)の電源コードをコンセントから外す** **重要**  
本機の電源コードをコンセントから外します。インターフェースケーブルが接続されている場合は、インターフェースケーブルも本機から外します。




- 2 コンピュータの電源を入れる**  
Windows® 2000 Professionalをご使用の場合は、アドミニストレータ権限でログオンする必要があります。

- 3 付属のCD-ROMをCD-ROMドライブにセットする**  
メイン画面が表示されます（モデル名画面が表示された場合は、モデル名をクリックします）。  
（画面が表示されないときは「マイコンピュータ」からCD-ROMドライブをダブルクリックし、「SETUP.EXE」をダブルクリックして画面を表示させてください。）

- 3-a**  
メイン画面から「MFL-Pro J / 取扱説明書」をクリックします。



- 3-b**  
右の画面が表示されます。「MFL-ProJのインストール」をクリックしてMFL-ProJのインストールを開始します。




- 3-c**  
右の画面が表示されます。「次へ」をクリックします。




- 3-d**  
右の画面が表示されます。「標準」を選択し、続いて「次へ」をクリックします。




- 3-e**  
ケーブル接続画面が表示されます。以降の操作は、お使いのケーブルによって違ってきます。



- パラレルケーブルをお使いの方は、5ページの「パラレルケーブルをお使いの方」に進んでください。



- USBケーブルをお使いの方は、5ページの「USBケーブルをお使いの方」に進んでください。



パラレルケーブルとUSBケーブルは別売品です。

#### 重要

インストール中にエラーメッセージが表示された場合、または、以前にMFL-ProJをインストールされたことがある場合は、いったんMFL-ProJをアンインストールする必要があります。スタートメニューから【プログラム】-【Brother】-【Brother MFL-ProJ】-【Uninstall】の順に選択し、画面に表示される指示に従ってください。



Windows<sup>®</sup> 95/98/98SE/Me/2000ユーザーの方②

## ⇒パラレルケーブルをお使いの方

**注意** IEEE 1284に適合したパラレルインターフェースケーブルをご使用ください。

## 4 本機(MFC-9800J)とコンピュータをパラレルケーブルで接続する

**4-a** 付属のケーブルフィルタとケーブルタイを図のようにパラレルケーブルに装着します。

**4-b** パラレルケーブルを本機のパラレルインターフェースポートに接続し、ワイヤクリップで固定します。


**4-c** パラレルケーブルをコンピュータのプリンタポートに接続し、2本のねじで固定します。



**注意** ケーブルフィルタの取付方法は、ケーブルフィルタに同梱の説明書に従って取り付けてください。

## 5 電源を入れる


本機(MFC-9800J)の電源コードをコンセントに接続して電源を入れます。




## 6 コンピュータの画面の指示に従って操作する

Windows<sup>®</sup> 95/98/98SE/Meユーザーの方

**6-a** ケーブル接続画面で「次へ」をクリックします。




**6-b** 右の画面が表示したら、「完了」をクリックします。しばらく待つと、コンピュータが再起動され、インストールを続けます。




これでMFL-ProJのインストールは完了です。  
続いて⑥ページの「2.バンドルソフトをインストールする」にお進みください。

Windows<sup>®</sup> 2000 Professionalユーザーの方


**6-a** ケーブル接続画面で「次へ」をクリックします。




**6-b** 右の画面が表示したら、「完了」をクリックします。しばらく待つと、コンピュータが再起動され、インストールを続けます。



**6-c** 右の画面が表示したら「はい」をクリックします。



**6-d** 右の画面が表示したら、「はい」をクリックします。




これでMFL-ProJのインストールは完了です。  
続いて⑥ページの「2.バンドルソフトをインストールする」にお進みください。

## ⇒USBケーブルをお使いの方

**注意** 長さが1.8m以下のUSBケーブルをご使用ください。

## 4 電源を入れる

本機(MFC-9800J)の電源コードをコンセントに接続して電源を入れます。




## 5 本機(MFC-9800J)とコンピュータをUSBケーブルで接続する

まず、コンピュータにUSBケーブルを接続します。続いて、本機(MFC-9800J)にUSBケーブルを接続します(インストール画面が表示されるまでに数秒かかります)。

**5-a** 付属のケーブルフィルタとケーブルタイをUSBケーブルに装着します。

**5-b** コンピュータにUSBケーブルを接続します。

**5-c** 本機(MFC-9800J)にUSBケーブルを接続します(インストール画面が表示されるまでに数秒かかります)。




**注意** ケーブルフィルタの取付方法は、ケーブルフィルタに同梱の説明書に従って取り付けてください。  
USBケーブルは別売品となります。


## 6 コンピュータの画面の指示に従って操作する

Windows<sup>®</sup> 98/98SE/Meユーザーの方


**6-a** プリンタの追加ウィザード画面で「BRUSB:USB Printer Port」を選択し、続いて「次へ」をクリックします。




**6-d** テストページが正しく印刷された場合は、「はい」をクリックします。



**6-b** 「はい」を選択して通常使うプリンタ名を採用し、続いて「次へ」をクリックします。




**6-e** 右の画面が表示したら、「完了」をクリックします。しばらく待つと、コンピュータが再起動され、インストールを続けます。




これでMFL-ProJのインストールは完了です。  
続いて⑥ページの「2.バンドルソフトをインストールする」にお進みください。

Windows<sup>®</sup> 2000 Professionalユーザーの方


**6-a** 右の画面が表示したら「はい」をクリックします。



**6-c** 右の画面が表示したら、「完了」をクリックします。しばらく待つと、コンピュータが再起動され、インストールを続けます。



**6-b** 右の画面が表示したら、「はい」をクリックします。




これでMFL-ProJのインストールは完了です。  
続いて⑥ページの「2.バンドルソフトをインストールする」にお進みください。



Windows NT<sup>®</sup> Workstation V4.0ユーザーの方**1 本機(MFC-9800J)の電源コードをコンセントから外す** **重要**

本機の電源コードをコンセントから外します。インターフェースケーブルが接続されている場合は、インターフェースケーブルも本機から外します。

**2 コンピュータの電源を入れる**

アドミニストレータ権限でログオンする必要があります。

**3 本機(MFC-9800J)をコンピュータに接続する**


パラレルケーブルを使用して本機をコンピュータに接続します。  
パラレルケーブルは別売品となります。

**3-a** 付属のケーブルフィルタとケーブルタイをパラレルケーブルに装着します。


**3-b** パラレルインターフェースケーブルを本機のパラレルインターフェースポートに接続し、ワイヤクリップで固定します。

**3-c** パラレルケーブルをコンピュータのプリンタポートに接続し、2本のねじで固定します。

**注意** ケーブルフィルタの取付方法は、ケーブルフィルタに同梱の説明書に従って取り付けてください。

**4 電源を入れる**

本機 (MFC-9800J) の電源コードをコンセントに接続して電源を入れます。

**5 付属のCD-ROMをCD-ROMドライブにセットする**

メイン画面が表示されます (モデル名画面が表示された場合は、モデル名をクリックします)。

**5-a** コンピュータの画面の指示に従ってインストールを行ってください。  
**4** ページの「Windows<sup>®</sup>95/98/98SE/Me/2000ユーザーの方①」の**3-a** から **3-d** と同じ操作をします。

**5-b** 「はい」を選択し、続いて「完了」をクリックします。  
しばらくするとコンピュータが再起動されます。

これでMFL-ProJのインストールは完了です。  
続いて「2.バンドルソフトをインストールする」にお進みください。

## 2. バンドルソフトをインストールする

本機 (MFC-9800J) のスキャンボタン機能を使用したい場合は、以下のソフトをインストールする必要があります。

- ・Presto!<sup>™</sup> PageManager (スキャナソフトウェア)
- ・Brother OCR (光学文字認識ソフトウェア)

**1 付属のCD-ROMをCD-ROMドライブにセットする**

メイン画面が表示されます (モデル名画面が表示された場合は、モデル名をクリックします)。  
画面が表示されないときは「マイコンピュータ」からCD-ROMドライブをダブルクリックし、「Setup.exe」をダブルクリックして画面を表示させてください。

**2 メイン画面から「バンドルソフトウェア」をクリックする****3 「Presto!™ PageManager」をクリックし、コンピュータの画面の指示に従ってインストールする****4 「Presto!™ PageManager」のインストールが終了したら、続いて、「Brother 日本語 OCR」をクリックし、コンピュータの画面の指示に従ってインストールする**

これで「ソフトウェアのインストール」は完了しました。

本機をプリンタやスキャナとしてご使用できます。

**参考** バンドルソフトには、上記以外に「Automatic E-Mail Printing」と「TransLand(体験版)」が含まれていますが、これらは必要に応じてインストールしてください。